

MVD

PLAKVOORSCHRIFTEN

Zorg dat de stickers en de kappen minimaal 10 uur in een warme omgeving (20graden) hebben gelegen. Dit maakt het plakken makkelijker.

Zorg dat je het plastic goed ontvet (remmenreiniger, wasbenzine)

Maak zo min mogelijk gebruik van een fohn.

Zorg dat je handen goed ontvet zijn en beplak de stickers in een stofvrije omgeving

Het makkelijkste is, om middenin beginnen te plakken, en rustig naar boven/onder de sticker plakken. Bij moeilijke rondingen lichtjes de fohn gebruiken, dit maakt het makkelijker.

Nadat alles geplakt is, de stickers 48 uur in een warme omgeving leggen en na 24 uur lichtjes nafohnen.

Wij raden aan om niet binnen 48 uur nadat de stickers geplakt zijn te gaan rijden.

Stickers hebben de tijd nodig om optimaal te hechten aan de kappen.

Eventuele vragen kunt u altijd stellen!



MVDecals
info@mvdecals.nl